



Dell™ E2211H/E2311H monitor

Setting Up Your Monitor

安装您的显示器 | 安裝顯示器 | モニターのセットアップ |

모니터 설치 | การติดตั้งจอแสดงผลของคุณ | Menyiapkan Monitor Anda



CAUTION: Before you set up and operate your monitor, read the safety instructions that shipped with your monitor.



注意: 在您设置和操作显示器前, 请先阅读随机所附的安全说明。



注意: 在您設置和操作顯示器前, 請閱讀隨機所附的安全說明。



注意: モニターをセットアップして操作する前に、モニターに付属する安全に関する取扱説明書をお読みください。




주의: 모니터를 설치하고 작동하기 전에 모니터와 함께 제공되는 안전 지침을 확인하십시오.



ข้อควรระวัง: ก่อนที่จะติดตั้งและใช้งานจอภาพของคุณ โปรดดูคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยที่ใหม่พร้อมจอภาพ




PERHATIAN: Lihat petunjuk keselamatan yang diberikan bersama monitor sebelum memasang dan mengoperasikan monitor Anda.




1 | Verify the contents of the box

检验包装箱内的物品
請查驗對話框中的內容
箱の内容を確認してください
상자의 내용물을 확인합니다
ตรวจสอบอุปกรณ์ในกล่อง
Periksa isi kemasan




2 | Remove the cover and place the monitor on it

拆下挡盖, 放上显示器
移除遮蓋並將顯示器至於其上
カバーを取り外し、モニターをその上に置きます
커버를 제거하고 모니터를 그 위에 놓습니다
ถอดฝาครอบออก แล้ววางจอภาพลง
Lepas penutup, lalu letakkan monitor di atasnya



3 | Attach the stand to the monitor

将支架连接到显示器
將支架裝到顯示器上
スタンドをモニターに取り付けます
스탠드를 모니터에 부착합니다
ต่อขาตั้งเข้ากับจอภาพ
Pasang penyangga monitor



4 | Connect the monitor using ONLY ONE of the following cables: the blue VGA cable or the white DVI cable

只能使用下面其中一种线缆连接显示器: 蓝色VGA线或白色DVI线
請單獨使用下列其中一種訊號線來連接顯示器: 藍色VGA訊號線或者是白色DVI訊號線
青いVGAケーブルまたは白いDVIケーブルのどちらか一方のみを使ってモニターを接続します
모니터를 다음 케이블들 중에서 하나만 사용하여 연결합니다: 청색 VGA 케이블 또는 백색 DVI 케이블
เชื่อมต่อจอภาพ โดยใช้สายเคเบิลต่อไปนี้ เพียงสายใดสายหนึ่งเท่านั้น: สาย VGA สีน้ำเงิน หรือสาย DVI สีขาว
Sambungkan monitor HANYA menggunakan SATU kabel berikut: kabel VGA biru atau kabel DVI putih

NOTE: It is recommended that you connect the monitor using the White DVI cable for better performance.

注意: 建议使用白色DVI线缆连接显示器以提高性能。

註: 建議您使用白色的 DVI 訊號線連接您的顯示器, 以達最佳效能。


注意: 最高のパフォーマンスを発揮するには白いDVIケーブルを使ってモニターを接続することをお勧めします。

참고: 더 좋은 성능을 얻으려면 백색 DVI 케이블을 사용하여 모니터를 연결할 것을 권장합니다.

หมายเหตุ: ขอแนะนำให้เชื่อมต่อจอภาพ โดยใช้สาย DVI สีขาว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน


CATATAN: Sebaiknya sambungkan monitor menggunakan kabel DVI Putih untuk meningkatkan performa.





5 | Adjust the monitor

调节显示器
調整顯示器
モニタを調整します
모니터를 조정합니다
ปรับจอภาพ
Atur monitor



6 | Connect the power cable and press the power button

用电源线将显示器连接到插座，并打开显示器电源
將電源線連接到顯示器與電源插座，並開啟顯示器電源
電源ケーブルを接続し、電源ボタンを押します
전원 케이블을 연결한 다음 전원 버튼을 누릅니다
เสียบสายไฟ แล้วกดปุ่มเปิดเครื่อง
Sambungkan kabel daya, kemudian tekan tombol daya

NOTE: For more information see the *User's Guide* in the *Drivers and Documentation* media that ships with your monitor.

注意：详情请参阅显示器随附驱动器和文档光盘中的用户指南。



註：如需更多資訊，請見顯示器隨附的驅動程式與文件媒體中的使用指南。

注意：詳細については、モニターに付属するドライバとマニュアルメディアの、ユーザーズガイドを参照してください。

참고: 자세한 내용은 모니터와 함께 제공되는 *드라이버와 문서* 매체에 있는 *사용자 가이드*를 참조하십시오.

หมายเหตุ: ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่อง *ไดรเวอร์และเอกสาร* ในคู่มือการใช้งานที่ใหม่พร้อมจอภาพ

CATATAN: Untuk informasi lengkap, lihat *Panduan Pengguna* dalam media *Driver dan Dokumentasi* yang diberikan bersama monitor.



1. Shortcut Key 1: Preset Modes
2. Shortcut Key 2: Brightness/Contrast
3. OSD Menu
4. Exit
5. Power Button (with power light indicator)
6. Dell Soundbar Mounting Brackets
7. Stand Release Button
8. Cable management slot

1. 快捷鍵1
預設模式
2. 快捷鍵2
亮度/對比度
3. OSD 菜單
4. 退出
5. 電源按鈕
(帶電源指示燈)
6. Dell Soundbar 安裝支架
底座釋放按鈕
7. 支架釋放按鈕
8. 電纜管理孔

1. 快捷鍵 1
預設模式
2. 快捷鍵 2
亮度/對比度
3. OSD 選單
4. 結束
5. 電源按鈕
(電源指示燈)
6. Dell Soundbar 安裝基座
7. 釋放支架按鈕
8. 纜線整理孔

1. ショートカットキー1
プリセットモード
2. ショートカットキー2
輝度/コントラスト
3. OSD メニュー
4. 終了
5. 電源ボタン
(電源ライトインジケータ付き)
6. Dell サウンドバー マウント用ブラケット
7. スタンドリリースボタン
8. ケーブル整理用穴

1. 바로 가기 키 1
사전 설정 모드
2. 바로 가기 키 2
밝기/명암 대비
3. OSD 메뉴
4. 종료
5. 전원 버튼
(전원 표시등 포함)
6. 보안 잠금 슬롯
7. 스탠드 해제 버튼
8. 케이블 관리용 구멍

1. ปุ่มทางลัด 1
โหมดพรเซ็ด
2. ปุ่มทางลัด 2
ความสว่าง/ความคมชัด
3. เมนู OSD
4. ออก
5. ปุ่มเปิดปิด
(พร้อมด้วยไฟแสดงสถานะ)
6. แท่นยึด Dell Soundbar
7. ปุ่มปลดขาตั้ง
8. จลากรรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนด

1. Tombol Pintas 1
Mode Preset
2. Tombol Pintas 2
Kecerahan/Kontras
3. Menu OSD
4. Keluar
5. Tombol Daya Hidup
(/Mati dengan indikator LED)
6. Siku pemasangan Dell Soundbar
7. Tombol Pelepas
8. Slot manajemen kabel

The contents herein are subject to change without notice.

© 2010 Dell Inc. All rights reserved. Printed in China. Printed on recycled paper.

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the prior written permission of Dell Inc. is strictly prohibited.

Dell and DELL logo are trademarks of Dell Inc. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

本指南的内容如有变更，恕不另行通知

© 2010 Dell Inc. 版權所有。
中國印刷。採用再生紙印刷。

未經 Dell Inc. 書面許可，嚴禁以任何形式
复制本文档之內容。

Dell 和 DELL 徽標是 Dell Inc. 的商標。其他標
對非 Dell 公司的商標和商標名稱的所有權。

本指南的内容如有变更，恕不另行通知

© 2010 Dell Inc. 版權所有。
中國印刷。採用再生紙印刷。

未經 Dell Inc. 書面許可，嚴禁以任何形式
複製本文檔之內容。

Dell 和 DELL 標記為 Dell Inc. 的商標。其他標
誌和名稱的所有權皆不為 Dell 所有。

この文書の情報は、将来予告なしに変更することがあります

© 2010 Dell Inc. All rights reserved.
中国で印刷されます。再生紙を使用。
Dell社の書面による許可なく、いかなる方法に
せよこれらの資料の複製は、厳禁します。

Dell と Dell ロゴは Dell Inc. の商標です。Dell は、
その他のマークや名称に対する所有権を主張す
ることはありません。

본 문서에 포함된 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

© 2010 Dell Inc. 版權所有。
중국에서 인쇄.재활용된 종이에 인쇄.
이 자료를 델(Dell Inc.)의 서면 승인 없이 어
떠한 방식으로든 복제하는 것은 엄격히 금
지됩니다.

Dell 과 DELL 로고는 Dell Inc. 의 상표입니다.
Dell 은 타사의 상표와 상호에 대해 독점 권리
를 부인합니다.

ข้อมูลในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

© 2010 Dell Inc. สงวนลิขสิทธิ์
พิมพ์ในประเทศไทยพิมพ์บนกระดาษรีไซเคิล
ห้ามมิให้ทำซ้ำเอกสารเหล่านี้ ไม่ว่าจะในรูปแบบใด
โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นลายลักษณ์อักษรจาก
Dell Inc.
Dell และโลโก้ DELL เป็นเครื่องหมายการค้าของ
Dell Inc. เดลล์ขอประกาศว่าไม่มีความสนใจในเครี
องหมาย และชื่อการค้าของบริษัทอื่นๆ

Informasi dalam dokumen ini dapat berubah
sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
© 2010 Dell Inc. Semua hak diindungi
undang-undang.

Dicetak di Cina. Dicetak di atas kertas daur ulang.
Dilarang memperbanyak materi ini dengan cara apapun
tanpa izin tertulis dari Dell Inc.
Dell dan logo DELL adalah merek dagang dari Dell Inc.
Dell melepaskan tanggung jawab hukum atas
kepentingan eksklusifnya dalam hal merek dan nama
pihak lain.

August 2010

2010年8月

2010年8月

2010年8月

2010년8월

สิงหาคม 2010

Agustus 2010



50650E23V300R(A)XX

www.dell.com | support.dell.com

P/N: DX13C Rev. A00